

Link do produktu: <https://volty.pl/zasilacz-awaryjny-ups-micro-1000va-600w-9ah-p-144.html>



Zasilacz awaryjny UPS MICRO 1000VA 600W 9Ah

Producent	VOLT POLSKA
Napięcie [V]	220 / 230
Moc [VA]	1000
Moc [W]	600

Opis produktu

Micro UPS 1000 / 600W 9Ah - został specjalnie zaprojektowany do zasilania komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Dzięki kompaktowej obudowie i małej wadze idealnie nadaje się do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni użytkowej. **Zasilacz został wyposażony w zaawansowany moduł AVR. Oprogramowanie do obsługi zasilacza w całości po Polsku.**



Zasilacz może być uruchomiony tylko z wbudowanego akumulatora bez bezpośredniego połączenia do sieci.

- Niezawodny i wydajny mikroprocesorowy układ sterowania,
- Stabilizator napięcia sieciowego AVR,
- Ekologiczna funkcja automatycznego oszczędzania energii,
- Możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączenia do sieci AC,
- Funkcja zimnego startu, która automatycznie uruchomi zasilacz z rozładowanymi akumulatorami po powrocie napięcia sieciowego AC,
- Kompaktowa obudowa i mała waga urządzenia,

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik

40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

- Zabezpieczenie przeciążeniowe,
- Wbudowany wydajny akumulator AGM 1 x 9 Ah.

Każdy model zasilacza z serii Micro UPS za pomocą opcjonalnego zewnętrznego oprogramowania UPSILON 2000 ma możliwość m.in.:

- zmiany i kontroli parametrów pracy,
- konfiguracji wysyłanych komunikatów,
- ustawienia alarmów itp.

OPROGRAMOWANIE UPSILON 2000 DO OBSŁUGI ZASILACZA W CAŁOŚCI PO POLSKU.

[KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ](#)

Szczegóły dotyczące obsługi oprogramowania i ustawień znajdują się w oddzielnej instrukcji w zakładce "do pobrania" wyżej.



Z tyłu urządzenia znajdują się m.in.:

- port USB do podłączania komputera,
- bezpiecznik automatyczny,
- 2 gniazda na zwykłe wtyczki europejskie.

Zasilacz posiada wybudowany wyświetlacz, który przedstawia m.in.:

- napięcie wejściowe i wyjściowe,
- tryb pracy UPS-a (sieć, akumulator, awaria)
- stan naładowania baterii,
- poziom podłączonego do zasilacza obciążenia,
- ikona przeciążenia (miga, gdy podłączone zbyt dużą moc do zasilacza)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODELI

MODEL	-	MicroUPS 600	MicroUPS 800	MicroUPS 1000
Moc ciągła		360W	480W	600W
Moc chwilowa		650VA	850VA	1000VA
WEJŚCIE	Napięcie	230 VAC (50 Hz)		
	Zakres napięcia wejściowego	150 - 290 VAC+-3%		
WYJŚCIE	Sprawność	~ 90%		
	Częstotliwość	50/60 Hz +-1Hz		
	Przebieg napięcia	Sinusoida aproksymowana		
	Zakres napięcia wyjściowego	z AVR - 210 - 248 VAC+-3%		
AKUMULATOR	Pojemność	1*7Ah	1*9Ah	
	Czas ładowania	6 - 8 godzin do 90%		
CZAS PRZEŁĄCZANIA	Sieć > Akumulator	~ 3 ms		
WSKAŹNIKI	Tryb AC (sieciowy)	Podświetla się ikona AC MODE na wyświetlaczu		
	Tryb DC (akumulatorowy)	Podświetla się ikona BATT. MODE na wyświetlaczu		
	Tryb awarii	Podświetla się ikona FAULT na wyświetlaczu		
ALARM DŹWIĘKOWY	Tryb podtrzymania (backup)	Sygnał co 10 s		
	Słabe naładowanie akumulatora	Sygnał co 1 s		
	Przeciążenie	Sygnał co 0,5 s		
	Błąd	Ciągły sygnał		
ZABEZPIECZENIA	Pełne	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem		
WYMIARY	mm	297 x 101 x 142		
WAGA	kg	4,2	4,9	4,9
OTOCZENIE	Temperatura	0 - 40 C		
	Hałas	< 40 dB		

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

